

1. FUNKCJA PODSTAWOWA- oglądanie telewizji

Przycisk **POWER** umożliwia włączenie/ wyłączenie dekodera. Po włączeniu pojawi się program, który jest aktualnie nadawany.

Nawigacja między kanałami odbywa się przy pomocy STRZAŁEK - GÓRA, DÓŁ

2. FUNKCJA ROZSZERZONA - telewizja z nagrań

Otrzymujesz w pakiecie unikatową telewizję gdzie oglądasz, nagrywasz pauzujesz, przewijasz i korzystasz z telewizji nagrywanej przez nas.

Zyskujesz wygodę i pełen komfort oglądania. To Ty decydujesz co i kiedy chcesz oglądać.

Aktywacja Telewizji z nagrań

Aby aktywować telewizję z nagrań należy:

- ✓ Wejść do Menu naciskając przycisk na pilocie (≡)
- ✓ Wybrać funkcję USTAWIENIA a później TV z nagrań. Pojawi się lista wszystkich kanałów dostępnych w ofercie JMDI.
- ✓ Po naciśnięciu przycisku OK, wybierz program, który chcesz nagrywać. Pojawi się przy nim znaczek nagrywania (R). Możesz zaznaczyć dowolną ilość kanałów.
- ✓ Aby zaakceptować ustawienia musisz zjechać STRZAŁKAMI na sam dół listy, na guzik **ZAPISZ** i zatwierdzić naciskając przycisk OK na pilocie.

Od tej chwili w menu głównym TV Z NAGRAŃ znajdziesz wszystkie swoje nagrania uporządkowane chronologicznie.

Wyjście:

- ✓ **TV (na pilocie)** - powrót do bieżącego programu TV
- ✓ **↶ (na pilocie)** - cofnięcie w Menu o jeden krok

3. MENU - Dostępne funkcje



- EPG** (program telewizyjny na najbliższe 7 dni)
- TV Z NAGRAŃ** (nagrane kanały z ostatnich 24 godzin)
- MOJE NAGRANIA** (dostęp do prywatnych nagrań)
- KUP PAKIETY** (dostęp do unikalnych opcji dodatkowych)
- SZUKAJ** (zaawansowane szukanie nagranych programów)
- USTAWIENIA** (ustawienia dekodera)

Po MENU poruszamy się klawiszami STRZAŁEK zaś zmiany akceptujemy klawiszem OK.

Wyjście

- ✓ **TV (na pilocie)** - powrót do bieżącego programu TV
- ✓ **↶ (na pilocie)** - cofnięcie w Menu o jeden krok



4. FUNKCJE MENU- Szczegółowy opis

EPG Program TV 7 dni do przodu

Funkcja **EPG** (dostępna w MENU oraz przycisk na pilocie)- to przewodnik po kanałach. Nawigacja między kanałami odbywa się dzięki STRZAŁKOM – LEWO, PRAWO, zaś przewijanie listy programów odbywa się za pomocą STRZAŁEK – DÓŁ, GÓRA

Korzystając z funkcji EPG będziesz mógł:

- ✓ Przeglądać program TV na 7 dni do przodu. (funkcja podstawowa)
- ✓ Przy pomocy **przycisku OK na pilocie**, można wybrać programy, które chce się nagrać. Będą one dostępne w menu MOJE NAGRANIA- Nagrania. Można nagrać tylko te kanały, które wcześniej zostały zaznaczone w menu USTAWIENIA- TV z nagrań. (patrz: Aktywacja Telewizji z nagrań). Zaplanowane nagrania zabarwią się na czerwono.



INFO (na pilocie) - umożliwia uzyskanie większej ilości informacji na temat danego programu

Wyjście:

- ✓ **TV (na pilocie)** - powrót do bieżącej audycji TV
- ✓ **↶ (na pilocie)** - powrót do menu głównego TV



TV Z NAGRAŃ Programy z ostatnich 24 godzin

Funkcja TV Z NAGRAŃ umożliwia odtwarzanie wybranych programów do 24 godzin wstecz. Aby ją aktywować (patrz Aktywacja Telewizji z nagrań) Od momentu aktywacji, w menu TV Z NAGRAŃ znajdziesz wszystkie swoje nagrania uporządkowane chronologicznie.

Wyjście:

- ✓ **TV (na pilocie)** - powrót do bieżącego programu TV
- ✓ **↶ (na pilocie)** - cofnięcie w Menu o jeden krok



Funkcja TV Z NAGRAŃ zaczyna nagrywać kanały od momentu ich wybrania w menu USTAWIENIA-TV z nagrań (patrz Aktywacja Telewizji z nagrań)



MOJE NAGRANIA Dostęp do prywatnych nagrań

Funkcja MOJE NAGRANIA - dostęp do programów nagranych przez Ciebie.

Dostępne w menu:

- ✓ **Nagrania** - lista nagranych przez Ciebie programów, które przechowywane są przez 30 dni
- ✓ **Zaplanuj** - funkcja za pomocą której możesz zaplanować nagrania na 7 dni do przodu. Za pomocą przycisku OK na pilocie możesz wybrać kanał, który chcesz nagrywać.

Dostęp do wybranego programu TV odbywa się poprzez nawigację STRZAŁKAMI pilota i po zatwierdzeniu przyciskiem OK.

Wyjście:

- ✓ **TV (na pilocie)** - powrót do bieżącego programu TV
- ✓ **↶ (na pilocie)** - cofnięcie w Menu o jeden krok

Odtwarzaj/OK (na pilocie) - przycisk pozwalający rozpocząć odtwarzanie wybranego nagrania

REC (na pilocie) - pozwala usunąć plik z listy swoich nagrań.



Możesz zaplanować wiele nagrań z różnych programów

KUP PAKIETY Dostęp do unikalnych opcji dodatkowych

Dostępne w menu KUP PAKIETY:

- ✓ **TV z nagrań 7 dni** - dzięki uruchomieniu tej usługi otrzymujesz dostęp do programów TV do 7 dni od ich emisji i to bez nagrywania
- ✓ **20 nagrań na 60 dni** - dzięki uruchomieniu tej usługi otrzymujesz możliwość nagrania do 20 audycji i przechowywania ich przez 60 dni. Nagrane przez Ciebie programy dostępne będą w menu MOJE NAGRANIA.
- ✓ **50 nagrań na 90 dni** - dzięki uruchomieniu tej usługi otrzymujesz możliwość nagrania do 50 audycji i przechowywania ich przez 90 dni. Nagrane przez Ciebie programy dostępne będą w menu MOJE NAGRANIA.
- ✓ **50 nagrań bez ograniczeń czasowych** - dzięki uruchomieniu tej usługi otrzymujesz możliwość nagrania do 50 audycji i przechowywania ich jak długo chcesz. Nagrane przez Ciebie programy dostępne będą w menu MOJE NAGRANIA.

Dzięki tej usłudze możesz planować nagrania na 7 dni do przodu na wszystkich kanałach i nagrywać serie



Tylko wybrane przez Ciebie kanały będą się nagrywać. Przejdź do Menu/Ustawienia/TV z nagrań i zaznacz programy TV, które chcesz nagrywać

SZUKAJ Zaawansowane szukanie nagranych programów

Funkcja SZUKAJ - daje możliwość w łatwy i szybki sposób wyszukanie nagranych przez Ciebie programów.

Po wpisaniu nazwy programu, słowa system wyszuka wszystkie programy posiadające w swoim opisie podaną frazę.

USTAWIENIA Ustawienia dekodera

Dostępne w menu USTAWIENIA:

- ✓ **Ulubione** - lista wybranych przez Ciebie programów, które chcesz oglądać
- ✓ **TV z nagrań** - aktywacja telewizji z nagrań
- ✓ **Kod PIN** - indywidualny kod pozwalający aktywować usługi dodatkowe

Funkcja ULUBIONE (dostępna w MENU- USTAWIENIA) - dzięki tej funkcji możesz wybrać i oglądać tylko te programy, które Cię interesują. Przewijanie listy programów odbywa się za pomocą STRZAŁEK – DÓŁ , GÓRA

Jeśli nie chcesz oglądać jakiegoś kanału należy:

- ✓ Za pomocą STRZAŁEK – DÓŁ , GÓRA najechać na wybrany kanał.
- ✓ Nacisnąć OK na pilocie. Możesz odznaczyć dowolną ilość kanałów. Sam decydujesz co chcesz oglądać.
- ✓ Aby zaakceptować ustawienia musisz zjechać STRZAŁKAMI na sam dół listy, na guzik ZAPISZ i zatwierdzić naciskając przycisk OK na pilocie.



Funkcja TV z nagrań (dostępna w MENU- USTAWIENIA) - dzięki tej funkcji wybierasz kanały które chcesz nagrywać. Przewijanie listy programów odbywa się za pomocą STRZAŁEK – DÓŁ , GÓRA

Aby aktywować telewizję z nagrań należy:

- ✓ Przyciskiem OK wybrać program który chcesz nagrywać. Pojawi się przy nim znaczek nagrywania (R). Możesz zaznaczyć dowolną ilość kanałów.
- ✓ Aby zaakceptować ustawienia musisz zjechać STRZAŁKAMI na sam dół listy, na guzik ZAPISZ i zatwierdzić naciskając przycisk OK na pilocie.



Kod PIN (dostępny w MENU- USTAWIENIA) - ustaw swój indywidualny , 4-cyfrowy kod aby zamówić opcje dodatkowe w menu KUP PAKIETY.

Pilot i jego funkcje



Przycisk OK/ PAUZA - w każdym momencie oglądania programu, **który wcześniej został zaznaczony w Menu TV Z NAGRAŃ**, po naciśnięciu OK na pilocie można zatrzymać bieżący program. Następnie obejrzeć program od początku lub przy pomocy STRZAŁEK W LEWO (na pilocie) cofnąć do momentu, od którego chcesz zacząć oglądać.

STRZAŁKA w lewo „<<” (na pilocie) – przewija aktualny program po 15 sekund,
STRZAŁKA w lewo „|<” (na pilocie) – przewija nagranie po 5 minut

Przycisk OK- zatrzymuje przewijanie

Wyjście:

✓ **TV (na pilocie)** lub ↶ (pilocie) - powrót do bieżącego programu TV

Przycisk TV - wyświetla informację o aktualnie emitowanym programie, czasie jego emisji oraz aktualną godzinę.

Czerwone kółko ze strzałką, znajdujące się poniżej czasu emisji informuje o tym, że wybrany program jest nagrywany (wersja rozszerzona)



KOLOROWE PRZYCISKI NA PILOCIE:

CZERWONY PRZYCISK (na pilocie) - może zostać zaprogramowany do dowolnej opcji z poziomu MENU - USTAWIENIA-Ustawienia

ZIELONY PRZYCISK (na pilocie) - może zostać zaprogramowany do dowolnej opcji z poziomu MENU - USTAWIENIA

ŻÓŁTY PRZYCISK (na pilocie) - włącza oryginalną wersję językową

NIEBIESKI PRZYCISK (na pilocie) - włącza napisy

Przyciski alfanumeryczne- Umożliwiają wybieranie kanałów i znajdują się w górnej części pilota pod przyciskiem POWER.

Przyciski sterowania głośnością znajdują się poniżej przycisków alfanumerycznych

✓ Przycisk+ Podgłaśnianie dźwięku w dekodерze

✓ Przycisk - Ściszenie dźwięku w dekodерze

Umieszczenie tej funkcji jest dokładnie przemyślane i bardzo funkcjonalne. W momencie trzymania pilota, przycisk głośności mamy tuż pod kciukiem.

Przycisk MUTE- Wyciszenie dźwięku w dekodерze.

Przycisk Mute znajduje się pod przyciskiem EPG.

